



Bedienungsanleitung:

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch!

Für Folgeschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

Batteriesicherheit

Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung.

Batterietyp: 1.5V 20mAh SR621SW.

Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie den Schlüsselanhänger längere Zeit nicht verwenden, um Beschädigungen durch Auslaufen und Selbstentladung zu vermeiden. Selbstentladung bedeutet, dass die entnehmbare Ladung abnimmt, auch ohne dass die Batterie genutzt wird.

Lagerung von Batterien sollten trocken und bei Zimmertemperatur erfolgen.

Entsorgung von Batterien:

Sammenln Sie alle unbrauchbar gewordenen Batterien und bringen Sie diese zu einer Batteriesammelstelle des Händlers oder der Gemeinde. Diese werden dort kostenlos entgegen genommen.

Werfen Sie auf keinen Fall Batterien in den Hausmüll!

